


Partage d'accès Internet
avec WOOWEB-PRO

Configuration avec un
routeur fournissant un
serveur DHCP
(Modem câble par exemple)

ROUTEUR avec DHCP
10.100.100.1

Le DHCP envoie:

- Votre adresse est 10.100.100.2
- Votre masque de sous réseau est 255.255.255.0
- L'adresse du routeur est 10.100.100.1
- Les adresses des DNS sont 198.60.22.2 et 198.60.22.22



HUB ou Commutateur ou Coax Ethernet

